

- ①ブロワーデモ機の吸込みパネル(アルミ製)を北側の床下換気口に当て、養生テープで固定します。  
 ※基礎や外壁がひどく汚れている場合、雑巾などで軽く拭き取ってください。



※吸気パネルは換気口タイプに合わせた仕様で準備してください。

○一般的な床下換気口タイプの場合



○基礎パッキン工法の場合



- ②南側の床下換気口からスモークを約30秒～1分入れます。(基礎パッキン時は床下収納庫から)  
 ※電源スイッチをONにし、約2分暖気させてます。(本体スモーク発生ボタンのLEDが点灯するまで)  
 ※スモークの注入目安は10坪当たり約30秒～1分程度です。  
 ※フォグリキッドは水性ベースのグリコール溶液で毒性はありません。(食品、医薬品、化粧品などの添加物として使われています)



- ③ブロワーを動作させ、約30秒～1分後にスモークが排気され、床下の換気している様子が確認できます。  
 ※確認終了後、約5～10分動作させ、床下内のスモークを完全に排気させます。



## 《スモーク発生機の使用上の注意点》

- ・スモーク発生機を使用する前に必ず付属の取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
- ・特殊な液体を使用する機材の為、液体の成分の固形化や沈殿等により、目詰まりなどが起こりやすい消耗機材です。機材のメンテナンスには、十分に気をつけてください。
- ※ヒーターユニットの目詰まりの際は、保障対象外となります。
- ・長時間使用しない際は電源を必ずオフにして下さい。  
 常時電源がオンの場合、ヒートアップとクーリングを繰り返し行う為、ポンプやチューブの目詰まりの原因となります。
- ・古いフォグリキッドや他の液体が混ざったフォグリキッド等は決して使用しないで下さい。
- ・フォグリキッドの使用期限の目安は開封後1年となります。
- ・本体内部に混入物などが堆積しないよう、40時間使用毎に内部洗浄を行ってください。  
 または1週間以上使用しない場合も、タンク内のリキッドを捨て、内部洗浄を行ってください。
- ・フォグリキッドをタンクに注入後、すぐにタンクとフォグリキッドのボトルの蓋を締めるようにして下さい。  
 埃が混入したり、リキッドの水分が蒸発すると、ポンプやチューブの目詰まりの原因となります。
- ・スモークを出力する量や火災報知機などの種類により、煙探知機に反応する場合があります。
- ・通気性の悪い場所で使用する場合には、管轄の消防署に確認の上、ご利用ください。