


お手入れのしかた

消臭性能を維持するために、定期的にお手入れをしてください。

お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。
感電やけがをすることがあります。




本体や設置面のよごれは、早めに清掃してください。
よごれがひどくなるとよごれが落ちにくくなります。
柔らかい布でから拭きしてください。
よごれがひどい場合は、40℃以下のお湯または水を含ませた柔らかい布で拭いてください。

✕ 揮発性のものは使わないでください。
ベンジン、シンナー、みがき粉などのご使用は製品を傷めることがあります。


✕ 洗剤などは使わないでください。
洗剤の成分が製品を傷めることがあります。

✕ 水をかけないでください。
洗水が内部に入り、火災・感電の原因になります。



フィルターホルダー及びフィルターを中性洗剤などでよごれを洗い流し、よく乾燥させてから再度取り付けてください。

※フィルターホルダーのツメ部を本体吸込口ルーバーに差し込む。



注意 ●掃除機で吸いとらないでください。けが・故障の原因になります。

仕様

室内用消臭ファン	
品番	PDR-80F
電源方式	ACアダプタ (入力AC100V,出力DC12V0.5A) ◆●◆
消費電力	通常運転 0.9W (強運転 1.2W)
風速切換	2速風速切換 (通常運転→切→強運転)
サイズ	H155×W148×D125 [mm]
重量	310 [g] カートリッジ除く (※1)

消臭用PDカートリッジ	
品番	PDC3H2P
内容成分	天然植物精油 (※2)
通常運転時交換目安	約4ヶ月 (※3)
ケース主要構成材料	ポリプロピレン樹脂 (PP)
直射日光や高温の場所を避け1~2年以内にご使用ください。 ※出来るだけ1年以内でのご使用をおすすめします。 ※1年以上長期保管する場合、冷蔵庫に保管をおすすめします。	

故障かなと思ったら

こんなとき	・お調べいただくところ / 原因
運転しない	・運転表示ランプは点灯している。 ／ 本体の故障です。 ・運転表示ランプが点灯していない。 ／ ACアダプタまたは本体の故障です。
風が出ない	・フィルターがほこり等で詰まっている。 ／ フィルターを清掃してください。

保証書	品番	PDR-80F型	保証期間	お買い上げ日より 3年間 (※4)
	お買い上げ日	年 月 日		
	お名前 ※お客様記入欄	様		
	ご住所 ※お客様記入欄	(電話: — —)		
	販売店			
製造元	エス・デイ・ケイ 株式会社			

(※1) 付属部品を除く (※2) 内容成分: ユーカリ、レモン、ブナ、ヒバ、スギ、ハッカ、チョウジ、セイロンニッケイヒノキ、クスノキなど、約30種類の天然植物精油をブレンド。
(※3) 通常運転での使用時目安。使用環境によって異なります。(※4) 期間内でも次のような場合には有料修理になります。[イ] 誤った使用や不当な修理や改造で生じた故障および損傷。[ロ] お買い上げ後の落下、輸送などで生じた故障および損傷。[ハ] 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、煙害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。[ニ] 販売店印なきもの及びお買い上げ日記入無きものは無効です。※お買い上げ日や販売店が証明できる納品書やレシート等があれば有効です。[ホ] 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。[ヘ] 消臭用PDカートリッジ交換及びACアダプタ。[ト] 据付、設置などによる故障および損傷。

愛情点検

長年ご使用の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？


- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある
- 回転が遅い、または回転が不規則である
- 運転中に異常な音や振動がする
- 焦げくさい“におい”がする
- その他の異常がある

▶

このような症状のときは、故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

■室内用消臭ファン

取扱説明書



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

🚫	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	❗	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	----------------------------	---	----------------------------

⚠ 警告

🚫 **改造はしないこと。**
火災・感電・けがの原因となります。

🚫 **修理技術者以外の人は分解、修理をしない。**
火災・感電・けがの原因となります。

❗ **ACアダプタの電源は交流100Vを使用すること。**
交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因になります。

🚫 **電源コードを引張ったり、無理にねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと。**
破損し火災・感電の原因になります。

❗ **付属のACアダプタを使用すること。**
ACアダプタまたは本体が発熱・発火・故障の原因になります。

❗ **ACアダプタのアダプタプラグに手や指など身体の一部が触れないようにすること。**
感電・けが・故障の原因になります。

🚫 **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込がゆるいときは使用しないこと。**
火災・感電の原因になります。傷んだときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

🔌 **お手入れのときはACアダプタをコンセントから抜くこと。また、ぬれた手で抜き差ししないこと。**
交電源やけがの原因になります。

❗ **電源プラグのほこりなどは定期的にとること。**
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

❗ **電源プラグはコンセントに根元まで、しっかりと接続すること。**
発熱・発火・感電の原因になります。

❗ **ACアダプタは本製品にだけ使用すること。**
ACアダプタまたは使用された機器本体が発熱・発火・故障の原因になります。

❗ **アダプタプラグの(+) (-)をショートさせないこと。**
ACアダプタまたは使用された機器本体が発熱・発火・故障の原因になります。

⚠ 注意

🚫 **浴室など、湿気の多いところや水のかかるところでは使わないこと。**
漏電し火災・感電の原因になります。

🚫 **ヘアースプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、吸込ませたりしないこと。**
火災・爆発などの原因になります。

🚫 **ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけないこと。**
火災・感電の原因になります。

🚫 **室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使うときは運転しないこと。**
内部に薬剤成分が蓄積し、あとで使ったとき吹き出し、健康障害の原因になります。

🚫 **機械油など油成分が浮遊している所では使わないこと。**
ひび割れする場合があります。

🚫 **消臭剤はなめたり、食べたりしないこと。**
健康障害の原因になる場合があります。

❗ **使用されて、体調に異常を感じられた場合はただちに使用を中止すること。**

🔌 **長期間、使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜くこと。**
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。

🚫 **本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと。**
転倒した時などに水や液体が内部に入り、火災・感電の原因になります。

🚫 **吸入口や吸出口に指や異物をいれないこと。**
感電・けが・故障の原因になります。


🔌 **ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを持たずACアダプタ本体を持って引き抜くこと。**
コードを持って抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

🚫 **横置きにしないこと。**
消臭剤がこぼれる場合があります。

🚫 **吸入口に手を入れて持ち上げないこと。**
感電・けが・故障の原因になります。


各部のなまえとはたらき

■本体



■梱包内容 ●本体×1台 ●取扱説明書×1冊 ●消臭用PDカートリッジ×1ヶ ●ACアダプタ×1ヶ

消臭用PDカートリッジ取付のしかた




※消臭用PDカートリッジの交換の際は右図を参照してください。

使用済みの消臭用PDカートリッジはプラスチックごみ (PP) として地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

3 消臭用PDカートリッジのツメ部を下にし、スライドして取り付けます。

▲注意
●確実に取付けられていることをご確認ください。
●ツメ部を上にするとう臭効果が得られません。



取り外し方法

※消臭用PDカートリッジを取り外しの際は、逆の手順でおこなってください。

消臭剤について

●消臭用PDカートリッジはお買い上げの販売店などで「PDC3H2P」とご指名の上、お求めください。使用されて、体調に異常を感じられた場合はただちに使用を中止してください。

本機の機能について

- 消臭液は森林の香りがします。無臭ではありません。
内容成分：ユーカリ、レモン、ブナ、ヒバ、スギ、ハッカ、チョウジ、セイロンニッケイヒノキ、クスノキなど、約30種類の天然植物精油をブレンド。
- 消臭用PDカートリッジ交換目安：約4ヶ月
※室温20～25℃、24時間通常運転の場合です。
※消臭用PDカートリッジの交換時期は、気温が高い時や湿度が低い時などの環境や運転モードの切換によって早まる場合があります。

使用している植物精油の消臭効果データ

三点比較式臭袋法による臭気濃度測定データ (単一悪臭物質に対する除去率を測定したもの)

悪臭の種類		除去率
硫化水素	(腐った卵のようなにおい)	99%
メチルメルカプタン	(腐ったタマネギのようなにおい)	75%
硫化メチル	(腐ったキャベツのようなにおい)	82%
二硫化メチル	(腐ったキャベツのようなにおい)	76%
アンモニア	(し尿のようなにおい)	69%
スチレン	(都市ガスのようなにおい)	86%
ホルムアルデヒド	(揮発性有機化合物)	69%

据付のしかた

卓上で使用します

据え付け場所は、室内のテーブルの上など安定したところを選んで据え付けてください。
※使用温度範囲：0～35℃

お願い

- 日のあたる場所または暖房機の近くなどの高温の場所に設置しないでください。
- 可燃性ガス、腐食性ガスや金属性ほこりのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 吸入口や吹出口をふさがらないでください。
部屋全体に消臭成分が行きわたらず能力の低下や故障の原因になります。
- 消臭液が万が一付着した場合には石鹸と水またはお湯できれいに洗ってください。
- ファン吹出口の近くに食料品や衣類など臭いが付いては困る物がある場合、消臭液の香りがうつる場合がありますのでご注意ください。
- 床に設置した場合、ほこりや動物の毛の付着による機能の低下や製品の破損(動物がかかる等)・故障の原因になります。
- 本体やACアダプターのコードは動物にかじられないように設置・処置してください。


効果的にお使いいただくために

- 屋外や風通しの良い場所では十分な消臭効果が得られません。
- 強運転は短時間で急速消臭を行う場合のみ使用してください。
- 消臭成分がにおいのある場所に広がると、消臭効果が発揮されます。なるべく8～12畳以内の広さの場所でお使いください。
空間が広いと消臭効果が薄れる場合があります。

※ファンが停止(切)状態でも約6ヶ月でカートリッジ交換時期となります。
※2～3ヶ月後に香りが弱くなった場合、放出穴両サイドの凸部をハサミ等でカットして香り放出量を多くすることができます。

- 消臭液の香りの強さを調整する場合
密封キャップで穴をふさぎます。

※消臭用PDカートリッジの香りは開封後1～2日はやや強めにします。(香りの調整はその後にしてください)
※フタ部とカートリッジの隙間がないようにピン部を強く押し込んでください。
※キャップのはめ合いがゆるく抜けてしまう場合、穴をセロテープ等でふさいでください。



交換時期の確認方法

- ファンを通常運転にし、消臭用PDカートリッジと吹出口を手でおおって吸入口から消臭液の香りがするか確認します。

※交換時期を過ぎてもカートリッジから若干の香りはしますが、効果は低下していますので交換をしてください。

