

壁内配線時やスイッチBOX等を利用した場合のタイマー用取付補助金具です。
壁に角穴をあけてタイマーの取付が出来ます。

(添付品: ●φ4×16 皿タッピンねじ 4本 ●φ3.5×16 なべタッピンねじ 2本)

- ①既存スイッチや埋込スイッチBOX利用時
※壁角穴寸法 (W51×H90~95mm)



- ②補助金具とスイッチBOXを皿小ねじで固定
※皿小ねじはスイッチBOXに付属



- ②-B 角穴の下部を大きく被せる場合
※VVFを表に出す為に内壁ボードの面取り加工が追加が必要



- ③補助金具付属のなべタッピンねじでタイマーを固定し、端子ねじを外し、電線を接続する。



- C型はさみ金具使用での取付時
C型の上側のみ皿小ねじで仮組みし、壁角穴に挿入。



- 次に下側を皿小ねじで固定する。
※皿小ねじはC型はさみ金具に付属



(裏面の金具が固定された状態)

- 四方穴で金具を壁に直接取付も可能です。
※補助金具付属の皿タッピンねじを使用



- ※金具の厚み等で約1mm全高が高くなります。
(正面から金具は見えません)

